

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Marka: MyHome | Seria: Listwy przypodłogowe polimerowe i XPS



Kod dokumentu: IM/PO/2026/005 **Wydanie:** wersja 1.0, październik 2026

1. INFORMACJE OGÓLNE

- **Kontrola przed montażem:** sprawdź zgodność modelu, koloru i długości z zamówieniem oraz brak uszkodzeń (zarysowania, wgniecenia). Elementy z widocznymi wadami zgłoś przed montażem – ułatwi to szybką wymianę.
- **Warunki:** montaż w pomieszczeniu suchym, w temperaturze min. +15 °C, po zakończeniu prac mokrych (tynki, wylewki, malowanie).
- **Odcień:** do jednego pomieszczenia stosuj elementy z jednej partii; zamów z zapasem ok. 10%.

2. WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Piła ukośna (ukośnica) z drobnozębną tarczą lub piła ręczna z kątownicą do cięcia pod 45°
- Klej montażowy o wysokiej sile początkowej (np. Soudal T-REX Gold), pistolet do kleju
- Miarka, ołówek, drobny papier ścierny, wilgotna ściereczka
- Opcjonalnie: elastyczny akryl do wypełnienia szczelin przy ścianie

NIE KLEJ LISTWY DO PODŁOGI

Przyklejenie listwy do paneli blokuje ich pracę – powstają szczeliny, a listwa może się odkleić.

3. MONTAŻ - KROK PO KROKU

1. **Aklimatyzacja:** pozostaw listwy w pomieszczeniu montażu na min. 24 h w temperaturze pokojowej.
2. **Przygotowanie ściany:** ściana musi być sucha, czysta, nośna i odpylona; usuń luźne fragmenty farby i tynku.
3. **Cięcie:** odmierź odcinki i przytnij listwy. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne wykonaj cięciem pod 45°; przymierz na sucho przed klejeniem.
4. **Klej:** nanieś klej punktowo lub fałą na tylną stronę listwy w części przylegającej do ściany. **Nie nakładaj kleju na podłogę** – podłoga pływająca musi swobodnie pracować.
5. **Osadzenie:** dociśnij listwę do ściany na całej długości, zostawiając minimalny luz nad podłogą. Łączenia na prostych odcinkach dociśnij do siebie bez szczeliny.
6. **Wykończenie:** nadmiar kleju usuń od razu wilgotną ściereczką. Ewentualne szczeliny przy nierównej ścianie wypełnij akrylem.

4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Myj wodą z łagodnym detergentem, miękką ściereczką lub mopem.
- Nie stosuj rozpuszczalników (aceton, rozcieńczalniki nitro), które mogą rozpuścić polimer, ani środków ściernych.
- Zabrudzenia z wersji szczotkowanej (XPS) usuwaj miękką szczotką.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas cięcia stosuj okulary ochronne i rękawice; krawędzie po cięciu mogą być ostre.
- Stosując kleje i środki czyszczące, przestrzegaj zaleceń z ich kart charakterystyki; zapewnij wentylację.
- Odpady (ścinki) segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami – aluminium nadaje się do recyklingu.

Masz pytanie o montaż lub dobór profilu? Zadzwoń: **786 610 810** (pn-pt 8-16) lub napisz: **office@dkk-tech.pl**. Karty techniczne i pozostałe instrukcje: **myhome.shop.pl** → **Materiały do pobrania**.

