

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Marka: MyHome | Seria: Profile progowe i dylatacyjne



Kod dokumentu: IM/PR/2026/004 Wydanie: wersja 1.0, październik 2026

1. INFORMACJE OGÓLNE

- **Kontrola przed montażem:** sprawdź zgodność modelu, koloru i długości z zamówieniem oraz brak uszkodzeń (zarysowania, wgniecenia). Elementy z widocznymi wadami zgłoś przed montażem – ułatwi to szybką wymianę.
- **Warunki:** montaż w pomieszczeniu suchym, w temperaturze min. +15 °C, po zakończeniu prac mokrych (tynki, wylewki, malowanie).
- **Odcień:** do jednego pomieszczenia stosuj elementy z jednej partii; zamów z zapasem ok. 10%.

2. WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Piła ukośna (ukośnica) lub piła ręczna do metali z tarczą/brzeszczotem do metali nieżelaznych
- Pilnik do usunięcia zadziorów, miarka, ołówek, kątownik
- Dla wersji na wkręty: wiertarka, wiertło do betonu, kołki rozporowe (zwykle 6 mm) i wkręty
- Dla wersji samoprzylepnych: środek do odtłuszczania (np. alkohol izopropylowy), czysta ściereczka
- Gumowy młotek, klocek ochronny

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ CIĘCIA SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ

Wysoka temperatura cięcia szlifierką niszczy powłokę anodową i lakierniczą (przebarwienia, odpryski) oraz odkształca profil.

3. MONTAŻ - KROK PO KROKU

1. **Pomiar:** zmierz szerokość przejścia (światło drzwi) i odejmij ok. 1-2 mm, aby profil swobodnie się mieścił.
2. **Cięcie:** przytnij profil pod kątem 90° piłą do metali nieżelaznych przy niskich obrotach. Usuń zadziory pilnikiem.
3. **Przygotowanie podłoża:** miejsce montażu musi być suche, czyste, odpylone i odtłuszczone. Zachowaj szczelinę dylatacyjną zalecaną przez producenta podłogi – profil nie może jej blokować.
4. **Montaż samoprzylepny:** przymierz profil, zdejmij folię ochronną z taśmy, przyłóż profil centralnie nad szczeliną i mocno dociśnij na całej długości (najlepiej gumowym młotkiem przez klocek). Montuj w temperaturze min. +15 °C; pełną przyczepność taśma osiąga po ok. 24 h.
5. **Montaż na wkręty:** przyłóż profil, zaznacz otwory, wywierć otwory w posadzce, osadź kołki i przykręć profil, nie przeciągając wkrętów (aby nie odkształcić profilu).
6. **Montaż na wcisk / z profilem bazowym:** zamocuj szynę lub profil bazowy w szczelinie (klej lub wkręty), a następnie wciśnij profil wierzchni, dociskając go gumowym młotkiem przez klocek.
7. **Profil T (KTP15, KTP25):** wciśnij stopkę profilu w spoinę lub szczelinę dylatacyjną między płytkami; w razie potrzeby podklej stopkę elastycznym klejem.

4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką z wodą lub łagodnym detergentem o neutralnym pH; po umyciu osusz.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników, preparatów z kwasami, chlorem ani amoniakiem, wełny stalowej i druciaków.
- Profile ryflowane czyść miękką szczotką, aby usunąć zabrudzenia z rowków.
- W profilach na wkręty okresowo sprawdzaj dokręcenie, zwłaszcza w miejscach o dużym ruchu.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas cięcia stosuj okulary ochronne i rękawice; krawędzie po cięciu mogą być ostre.
- Stosując kleje i środki czyszczące, przestrzegaj zaleceń z ich kart charakterystyki; zapewnij wentylację.
- Odpady (ścinki) segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami – aluminium nadaje się do recyklingu.

Masz pytanie o montaż lub dobór profilu? Zadzwoń: **786 610 810** (pn-pt 8-16) lub napisz: **office@dkk-tech.pl**. Karty techniczne i pozostałe instrukcje: **myhome.shop.pl → Materiały do pobrania**.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660

tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Instrukcja Montażu i Konserwacji IM/PR/2026/004 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.