

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

Marka: MyHome | Seria: Profile schodowe i kątowniki



Kod dokumentu: IM/SC/2026/006 Wydanie: wersja 1.0, październik 2026

1. INFORMACJE OGÓLNE

- **Kontrola przed montażem:** sprawdź zgodność modelu, koloru i długości z zamówieniem oraz brak uszkodzeń (zarysowania, wgniecenia). Elementy z widocznymi wadami zgłoś przed montażem – ułatwi to szybką wymianę.
- **Warunki:** montaż w pomieszczeniu suchym, w temperaturze min. +15 °C, po zakończeniu prac mokrych (tynki, wylewki, malowanie).
- **Odcień:** do jednego pomieszczenia stosuj elementy z jednej partii; zamów z zapasem ok. 10%.

2. WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Piła ukośna lub piła ręczna do metali nieżelaznych, pilnik
- Klej montażowy o wysokiej sile początkowej (np. Soudal T-REX Gold), pistolet do kleju
- Wiertarka, wiertło do metalu i do betonu, kołki i wkręty z łbem stożkowym (dla montażu mechanicznego)
- Miarka, ołówek, środek do odtłuszczania, taśma malarska do podtrzymania profilu podczas wiązania kleju

SCHODY UŻYTKUJ PO ZWIĄZANIU KLEJU

Nie obciążaj stopni przed pełnym związaniem kleju (zwykle 24 h). Nie tnij profili szlifierką kątową – niszczy powłokę.

3. MONTAŻ - KROK PO KROKU

1. **Pomiar:** zmierz szerokość każdego stopnia osobno – stopnie często różnią się o kilka milimetrów.
2. **Cięcie:** przytnij profil pod kątem 90° piłą do metali nieżelaznych; usuń zadziory pilnikiem.
3. **Przygotowanie:** krawędź stopnia musi być równa, sucha, odpylona i odtłuszczona; okładzina stopnia (panel, płyta SPC) powinna być już ułożona, chyba że model wymaga montażu przed okładziną (np. kątowniki zakończeniowe).
4. **Klej:** nanieś klej na obie wewnętrzne płaszczyzny profilu, cienką falą, z dala od krawędzi.
5. **Osadzenie:** dociśnij profil do krawędzi stopnia i przytrzymaj taśmą malarską do czasu związania kleju (wg producenta kleju).
6. **Mocowanie mechaniczne (zalecane na schodach o dużym ruchu):** nawierć profil, przykręć go wkrętami z łbem stożkowym, chowając łby w fazowanych otworach.
7. **Wkładka antypoślizgowa (KLP219):** wsuń lub wciśnij wkładkę w kanał profilu po jego zamocowaniu.

4. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- Czyść miękką ściereczką z wodą lub łagodnym detergentem o neutralnym pH.
- Zabrudzenia z rowków i wkładek antypoślizgowych usuwaj miękką szczotką.
- Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani preparatów z kwasami lub chlorem.
- Okresowo sprawdzaj mocowanie profili, zwłaszcza na schodach intensywnie użytkowanych; zużyłą wkładkę wymień.

5. BEZPIECZEŃSTWO

- Podczas cięcia stosuj okulary ochronne i rękawice; krawędzie po cięciu mogą być ostre.
- Stosując kleje i środki czyszczące, przestrzegaj zaleceń z ich kart charakterystyki; zapewnij wentylację.
- Odpady (ścinki) segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami – aluminium nadaje się do recyklingu.

Masz pytanie o montaż lub dobór profilu? Zadzwoń: **786 610 810** (pn-pt 8-16) lub napisz: **office@dkk-tech.pl**. Karty techniczne i pozostałe instrukcje: **myhome.shop.pl** → **Materiały do pobrania**.

DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica | NIP: 6912570859 | REGON: 525794640 | KRS: 0001045660
tel. 786 610 810 | office@dkk-tech.pl | www.myhome.shop.pl

Instrukcja Montażu i Konserwacji IM/SC/2026/006 – dokument informacyjny wygenerowany elektronicznie, ważny bez pieczęci.