

Kod dokumentu: IM/AL/2026/003 (Wersja v3.4) Data wydania: 10 czerwca 2026 r.

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

Parametr	Opis / Wartość
Materiał	Aluminium (profil wykończeniowy)
Wysokość profilu	80 mm
Szerokość podstawy	11 mm
Kształt profilu	Łezka (zaokrąglony profil dekoracyjny)
Wykończenie	Malowanie proszkowe (wysoka odporność mechaniczna)
Kod SKU	SK80A-CZ2.5
Kod EAN	5901736210716

2. INFORMACJE OGÓLNE I PRZYGOTOWANIE

Niniejsza instrukcja określa zasady prawidłowego montażu, stosowania akcesoriów systemowych oraz konserwacji aluminiowych listw przypodłogowych marki MY Home.

- Kontrola jakości:** Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić profile pod kątem zgodności wymiarów, koloru oraz braku uszkodzeń mechanicznych (zarysowania powłoki lakierniczej).
- Przygotowanie podłoża:** Ściany oraz podłoga w miejscu montażu muszą być równe, suche, nośne i dokładnie oczyszczone z kurzu, tłuszczu oraz luźnych cząstek tynku.
- Akcesoria systemowe:** Należy skompletować dedykowane akcesoria (narożniki wewnętrzne, zewnętrzne, łączniki oraz zakończenia/zaśleпки) dopasowane do wybranego profilu łezka.

3. WYMAGANE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

- Cięcie:** Piła mechaniczna ukośna (ukośnica) o niskich obrotach z tarczą z węglnikami spiekanymi dedykowaną do cięcia aluminium.
- Technologia montażu:** Wysokiej jakości klej montażowy na bazie polimerów hybrydowych lub poliuretanu o dużej sile początkowego wiązania.
- Narzędzia pomocnicze:** Miarka, ołówek, poziomica, pistolet do kleju, gumowy młotek, miękka ściereczka z mikrofibry.

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ STOSOWANIA SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Do przycinania profili aluminiowych nigdy nie wolno używać standardowych szlifierek kątowych (tzw. diaksów/kątówek). Wysoka temperatura wytwarzana podczas cięcia niszczy strukturę lakieru proszkowego, powoduje przypalenia oraz deformację aluminium.

4. INSTRUKCJA MONTAŻU – KROK PO KROKU

- Docinanie profili:** Odmierzyć wymagany odcinek ściany i przyciąć profil ukośnicą pod kątem 90° (lub 45° w narożnikach, jeśli nie stosuje się gotowych akcesoriów narożnych). Zadziory powstałe po cięciu należy delikatnie usunąć drobnym pilnikiem.
- Montaż akcesoriów systemowych:** W miejscach 4łączeń, narożników wewnętrznych/zewnętrznych oraz zakończeń zamontować dedykowane akcesoria, dopasowując je idealnie do profilu.
- Aplikacja kleju:** Nanieść klej montażowy zygzakiem na wewnętrzną stronę profilu, zachowując bezpieczny odstęp od krawędzi górnej i dolnej, aby nadmiar nie wydostał się na zewnątrz po docisnięciu.
- Osadzenie na ścianie:** Przyłożyć listwę w docelowe miejsce i mocno docisnąć do ściany na całej długości. W razie potrzeby skorygować pozycję gumowym młotkiem przez klocek ochronny.

5. **Usuwanie zabrudzeń:** Wszelkie ślady kleju natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki. Zasznięty klej grozi trwałym uszkodzeniem powłoki lakierniczej profilu.

5. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aluminiowe listwy przypodłogowe z powłoką proszkową wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować nienaganny wygląd przez lata:

- **Dozwolone środki:** Czyszczenie wyłącznie miękką ściereczką (np. z mikrofibry) przy użyciu czystej wody lub łagodnych, neutralnych detergentów przeznaczonych do powierzchni lakierowanych. Po umyciu powierzchnię należy osuszyć.
- **Bezwzględny zakaz:** Surowo zabrania się stosowania środków zawierających kwasy, podchloryn sodu, amoniak, silnych detergentów chemicznych oraz mleczek ściernych, past polerskich, wełny stalowej i szorstkich gąbek (druciaków), które mogą porysować lub bezpowrotnie zmatowić powłokę lakierniczą.

Dystrybutor: DKK TECH Sp. z o.o. | ul. Henryka Karlińskiego 23, 59-220 Legnica

Wsparcie techniczne i handlowe: www.dkktech.pl | NIP: 6912570859